
## **VM 430**

NOTICE D'UTILISATION
OPERATING INSTRUCTIONS
MODO DE EMPLEO
GEBRAUCHSANWEISUNG

ISTRUZIONI PER L'USO GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

使用说明书



# **VM 430**


Notice à conserver Keep these instructions Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf Istruzioni da conservare Conservar instrucciones Bewaar deze handleiding Instruções a conservar Bevar vejledningen Zachowaj instrukcje 请妥善保存说明书


#### **DECATHLON**


4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France





























Escolheu um aparelho Fitness da marca DOMYOS. Agradecemos a sua confiança. Criámos a marca DOMYOS para permitir que todos os desportistas mantenham a forma. Produto criado por desportistas para desportistas. Teremos grande prazer ao receber as suas observações e sugestões relativas aos produtos DOMYOS. Para o efeito, a equipa da sua loja está ao seu dispor assim como o serviço concepção dos produtos DOMYOS. Se quiser escrever-nos, pode enviar um mail ao seguinte endereço: domyos@decathlon.fr. Desejamos-lhe um bom treino e esperamos que este produto DOMYOS seja sinónimo de prazera para si.



# Modelo N°: Número de serie: Para qualquer posterior referência, inscreva o número de série no espaço acima.



#### **AVISO**

Leia todos os avisos apostos no produto.

Antes de qualquer utilização deste aparelho, leia todas as precauções de utilização, bem como as instruções deste manual de utilização.

Conserve este manual para futura referência

### **APRESENTAÇÃO**

A VM430 é uma bicicleta de manutenção da nova geração.

Esta bicicleta coloca-o(a) numa posição anatómica, com as costas direitas e os braços numa posição repousante. Este produto está equipado com uma transmissão magnética para um grande conforto de pedalagem sem altos e baixos.

## SEGURANÇA

#### Aviso: para reduzir o risco de danos graves, leia as seguintes precauções de utilização importantes antes de utilizar o produto.

- 1. 1. Leia todas as instruções de utilização deste manual antes de utilizar o produto. Utilize este produto apenas da forma descrita neste manual. Conserve este manual durante todo o tempo de duração do produto.
- Este aparelho está em conformidade com as normas europeias, americanas e chinesas, relativas aos produtos de Filness, para uma utilização doméstica e não terapêutica. (EN-957-1 et 5 classe HC / ASTM F1250 / G817498)
- 3. A montagem deste aparelho deve ser feita por um adulto.
- Cabe ao proprietário certificar-se de que todos os utilizadores do produto estão devidamente informados de todas as precauções de utilização.
- 5. A DOMYOS rejeita toda e qualquer responsabilidade relativa a redamações por lesões ou danos infligidos a qualquer pessoa ou a qualquer bem, tendo na origem a utilizaçõo ou a má utilizaçõo deste produto pelo comprador ou por qualquer outra pessoa (válido apenas para o território dos Estados Unidos da Américo).
- O produto destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não utilize o produto em qualquer contexto comercial, locativo ou institucional.
- 7. Utilize este produto em espoços interiores, ao abrigo da humidade e de poeirras, sobre uma superficie plana e sólida e num espaco suficientemente amplo. Certifique-se de que dispõe de espaços suficiente para se deslocar em torno da bicideta com toda a segurança. Para proteger o solo, cubra o solo por baixo do produto com um tapete.
- 8. É da responsabilidade do utilizador garantir a boa manutenção do aparelho. Após a montagem do produto e antes de cada utilização, verifique se os elementos de fixação estão bem apertados e se não saem para fora. Verifique o estado das peças mais sujeitos ao desgaste.
- Em caso de degradação do seu produto, faça substituir imediatamente qualquer peça gasta ou defeituosa pelo Serviço Pós-venda da sua loja DECATHLON mais próxima e não utilize o produto antes da reparação estar conduída.
- Não armazene o produto num ambiente húmido (borda de piscina, casa de banho ...)
- 11. Para a protecção dos seus pés durante o exercício, use sapatos de desporto. NÃO use peças de roupa amplas ou pendentes, que podem ficar presas na máquina. Retire todas as suas jóias.
- Prenda os seus cabelos para que estes não o incomodem durante o exercício.


- Se sentir dor ou tiver vertigens durante o exercício, pare imediatamente, repouse e consulte o seu médico.
- Mantenha as crianças e animais domésticos sempre afastados do produto.
- 15. Não aproxime as suas mãos e pés das peças em movimento.
- 16. Antes de iniciar este programa de exercícios, é necessário consultar um médico para se certificar de que não há contra-indicações, sobretudo se já não faz desporto há vários anos.
- Não deixe os dispositivos de regulação ultrapassarem o aperto normal.
- 18. Não faca alterações na sua VM430.
- Durante os seus exercícios, não arqueie as suas costas. Mantenhaas direitas.
- 20. Existem vários factores susceptíveis de afectar a leitura do sensor de pulsações. Este não é um aparelho médico e destina-se apenas a ajudá-lo a determinar a tendência geral do ritmo cardíaco.
- 21. Os portadores de estimuladores cardiacos, desfibilidadores ou qualquer outro dispositivo electrónico implantado são advertidos de que usam o sensor de pulsações ao seu próprio risco e perigo. Antes da primeira utilização, é recomendado um exercício de teste sob o controlo de um médico.
- É desaconselhada a utilização do sensor de pulsações por mulheres grávidas. Antes de qualquer utilização, consulte o seu médico.
- Para subir ou descer ou utilizar o produto, segure-se sempre no quiador.
- Qualquer operação de montagem/desmontagem da bicicleta de apartamento deve ser efectuada com cuidado.
- 25. Quando desejar parar o seu exercício, pedale, diminuindo progressivamente a velocidade até à paragem completa dos pedais.
- 26. Peso máximo do utilizador: 110 kg 242 libras.

## **AVISO**

Antes de iniciar o seu programa de exercícios, consulte o seu médico. Tal é particularmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou que já tenham tido problemas de soúde. Leia todas as instruções antes da utilização. A DECATHLON declina toda e qualquer responsabilidade por qualquer lesão corporal ou dano infligido em bens resultantes da utilização deste produto.


## P O R T U G U Ê S

As etiquetas ilustradas nesta página estão apostas no produto nos locais representados a seguir. Se alguma etiqueta estiver llegível ou ausente, por favor contacte a sua loja DECATHLON e peça uma etiqueta de substituição gratuita. Substitua a etiqueta do produto no local indicado.



#### REGULAÇÕES

Aviso: é necessário descer da bicicleta para proceder a qualquer regulação (selim, guiador).



#### 1 COMO AJUSTAR A POSIÇÃO DO SELIM

Para um exercicio eficaz, o selim deve ficar colocado numa boa altura. Ao pedalar, os seus joel-hos devem ficar ligicarmente flectidas no momento em que os pedais ficarem na posição mais boixa. Para quistar o selim (45), segure-o e desaparduse o botão (41) no tubo do selim. Alinh- um dos orificios do tubo porto-selim (46) (40 cm o do hubo do selim (1)). Volta o instalar o botão (41) e um dos orificios do respecto de consenio de consen

## aperte-o. ATENÇÃO:

- Certifique-se de que o botão foi novamente colocado no lugar no tubo do selim e aperte-o a fundo.
- Nunca ultrapasse a altura máxima do selim.

#### 2 COMO AJUSTAR O GUIADOR

Para ajustar o guiador (48), desaperte o manípulo (51) e volte a apertá-lo quando o guiador estiver na posição adequada.

#### 3 COMO AJUSTAR A CORRENTE DOS PEDAIS

Para ajustar a corrente dos pedais, desaperte primeiro o sistema de bloqueio sob o pedal, ajuste a corrente para a posição deseiada e volte a apertar a fixação.

#### 4 NIVELAÇÃO DA BICICLETA

Em caso de instabilidade da bicicleta durante a utilização, rode uma das ponteiras da extremidade (8) em plástico do pé de suporte traseiro (3) ou as duas até à supressão da instabilidade.

#### 5 REGULAÇÃO DA RESISTÊNCIA


O sistema de travagem e a resistência estão acoplados à velocidade de pedalagem.

A regulação da resistência é efectuada com o auxílio do manípulo indexado (46) de 1 a 8.

A posição 1 corresponde à resistência menos elevada e a posição 8 à mais elevada

Pode fazer variar a resistência ao pedalar.

#### **CONTADOR VM430**



#### **EXPLICAÇÃO DAS TECLAS**

#### MODE (MODO):

Selecção da função de pré-regulação.

#### UP (PARA CIMA):

Prima a tecla UP para aumentar os valores de regulação: TEMPO, DISTNCIA, CALORIAS ou PULSAÇÕES.

#### DOWN (PARA BAIXO):

Prima a tecla DOWN para diminuir os valores de regulação: TEMPO, DISTNCIA, CALORIAS ou PULSAÇÕES.

#### RESET (REPOSIÇÃO A ZERO):

Reposição a zero da visualização.

#### **FUNCÕES E UTILIZAÇÕES**

#### ACTIVAÇÃO E PARAGEM:

A visualização é activada automaticamente ao premir uma teda qualquer ou ao começar o exercício. Se durante 4 minutos não for detectado qualquer sinal, o contador pára automaticamente.

#### IME (TEMPO):

Se o tempo não tiver sido pré-regulado, a contagem aumenta por intervalos de um segundo durante o exercício. A distância percorrida é visualizada na janela.

- Contagem: Sem pré-regulação do tempo, o ecrã apresenta a contagem por incrementos de 00:00~99:59 min.
- Contagem decrescente: Se o tempo do exercício tiver sido pré-regulado para uma duração de 1:00-99:00 minutos, a contagem decrescente efectua-se a partir do valor pré-regulado. Quando este valor tiver sido atingido, é escutado um sinal sonoro.

#### SPEED (VELOCIDADE):

Durante o exercício, a velocidade actual é visualizada na janela.

O ecrá apresenta a velocidade actual de 0.00 ~ 99.9 km/h ou milhas/h (para os produtos destinados ao mercado americano).

#### DISTÂNCIA:

- O ecrá apresenta por acumulo a distância dos trajectos percorridos.

   Contagem: Sem pré-regulação da distância, a contagem apresentada 6 destudades a contagem apresentada 6 destudades a contentados de acumula de contra
- Contagem: Sem prè-regulação da distância, a contagem apresentada é efectuada por incrementos de 0.1~999.9km ou milhas ((para os produtos destinados ao mercado americano).

 Contagem decrescente: Se a distância a percorrer tiver sido préregulada a 1.0-999.0 km ou milhas, a contagem decrescente é efectuada a partir do valor pré-regulado. Quando este valor for atingido, é escutado um sinal sonoro.

#### PULSE (PULSAÇÕES):

Para medir o seu ritmo cardíaco, coloque as palmas das suas mãos sobre as duas superfícies de contacto. O seu ritmo cardíaco será indicado na janela. Se não for captada nenhuma pulsação durante 16 segundos, o simbolo "P" será visualizado no ecrã.

Atenção: trata-se de uma estimativa e não deverá, em caso algum, ser tida em conta a título médico.

#### CALORIAS:

- As calorias queimadas são visualizadas na janela.
- Contagem: Sem pré-regulação de um valor para as calorias, a contagem afixada é efectuada por incrementos de 0.1~999.0 calorias.
- Contagem decrescente: Se as calorias tiverem sido pré-reguladas entre 1.0-999.0, a contagem decrescente é efectuada a partir do valor pré-regulado. Quando este valor for atingido, é escutado um sinal sonoro.

Atenção: trata-se de uma estimativa e não deverá, em caso algum, ser tida em conta a título médico.

#### PRÉ-REGULAÇÃO DO TEMPO, DA DISTNCIA, DAS CALO-RIAS e das PULSAÇÕES:

- Prima a tecla MODE até a janela a pré-regular ficar intermitente.
   Prima as teclas UP ou DOWN até ser visualizado o algarismo
- desejado no mostrador de cristais líquidos.

  3. Após o início do exercício, começa a contagem decrescente da função pré-regulada.
- Um bip de 12 segundos indicará que o valor pré-regulado foi atingido. Para parar o bip, prima qualquer tecla.

#### OBSERVAÇÕES:

- Sugerimos-lhe que pré-regule apenas uma única função. Se forem pré-reguladas várias funções, o sinal de alarme soará logo que o primeiro valor pré-regulado for atingido.
- No que diz respeito à janela PULSE, esta ficará intermitente de forma continua se as pulsações actuais detectadas se situarem acima do valor pré-regulado.
- Para suspender esta função, não prima novamente MODE. Aguarde cerca de 4 segundos até a janela deixar de estar intermitente.

#### **ESPECIFICAÇÕES**

FUNÇÃO	Тетро	0:00-99:59
	Distância	0.01-99.99 quilómetros ou milhas (EUA)
	VELOCIDADE actual	0.0-99.9 km/h ou milhas/h (EUA)
	Ritmo cardíaco	30-240 pulsações por minuto
	Calorias	0.1-99.9 kcal
ECRÃ		De cristais líquidos
MÓDULO DE COMANDO		Microprocessador 4 bits de circuito único
FONTE DE ENERGIA		Requer 2 baterias de tipo AA ou UM-3
TEMPERATURA DE SERVIÇO		0°C ~ +40°C (32°F~ 104°F)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO		-10°C ~ +60°C (14°F~ 140°F)

#### **MUDANCA DAS PILHAS**



- Retire a tampa e coloque duas pilhas de tipo AA ou UM-3 no compartimento previsto para o efeito na parte de trás do ecrã. Consulte a ilustração em baixo.
- Certifique-se de que as pilhas estão correctamente colocadas e do seu contacto perfeito com as molas.
- Volte a colocar a tampa e verifique se fica fechada.
- Se a visualização for ilegível ou parcial, retire as pilhas, aguarde 15 segundos e volte a inseri-las.
- Numa utilização normal, o tempo de duração das pilhas é de cerca de dois meses.
- 6. Se retirar as pilhas, a memória do computador apaga-se.
- Elimine as pilhas gastas em pontos de reciclagem previstos para este efeito.

#### PARTES DO CORPO TRABALHADAS

A bicideta de manutenção é uma excelente forma de actividade com exercicio cardiaco. O exercicio com este aparelho visa aumentar a sua capacidade cardiovascular. Deste modo, melhora a ou condição física, a sua resistência e queima calorias (actividade indispensável para perde peso em associaçõo com uma dieta).

A bicicleta de apartamento permite, ainda, tonificar as pernas e as nádegas.

Participam, igualmente, neste exercício os músculos da barriga das pernas e da parte baixa dos abdominais.

## UTILIZAÇÃO

Inicialmente, comece por se exercitar durante vários dias com uma resistência e uma velocidade de pedalagem fraca, sem forçar, e fazendo, se necessário, um intervalo para repouso. Aumente progressivamente a frequência ou a duração das sessões.

# Manutenção/Aquecimento: Esforço progressivo a partir de 10 minutos. Para um trábalho de manutenção destinado a manter a forma ou a fazer uma reeducação, pode exercitor-se todos os dias durante dez minutos. Este tipo de exercicio visa preparar os músculos e as articulações ou poderás er utilizado como aquecimento para uma forma de a minutos.

actividade física.

Para aumentar a tonicidade das pernas,
escolha uma resistência maior e aumente o
tempo do exercício.

Como é óbvio, pode fazer variar a resistência de pedalagem ao longo da sua sessão de exercícios.

#### Trabalho aeróbico para ficar em forma: Esforço moderado durante um período bastante longo (35min a 1 hora).

Se deseja perder peso, este tipo de exercício, associado a uma dieta, é a única forma segura de aumentar a quantidade de energia consumida pelo organismo. Para tal, é inútil forçar para além destes limites. É a regularidade do exercício que permitirá obter os melhores resultados.

Excolha uma resistência de pedalogem fraca e e efectue o exercício co sus rimmo, mos no no mánimo durante 30 minutos. Este exercício deve Ezer transpirar um pouco, mas não deve Exer transpirar um pouco, mas não deve, em caso algum, fazê-lo(a) ofegar. É a duração do exercício, a um rimitom lento, que exo un organismo vá bus- cor energia da susua gorduma, se pedalor mais de trinta minutos, pelo menos trás vezes por semana.

#### Exercício aeróbico para a resistência: Esforço mantido durante 20 a 40 minutos.

Este tipo de exercício visa um fortalecimento significativo do músculo cardíaco e melhora o trabalho respiratório. A resistência e/ou velocidade de pedalagem é aumentada de forma a aumentar a respiração durante o exercício. O esforço é maior do que para o trabalho para manter a forma.

Ao longo dos seus exercícios, pode manter este esforço durante mais tempo, com um maior rilmo ou com uma resistência superior. Pode exercitar-se, no mínimo, três vezes por semana para este tipo de exercício.

O exercício a um ritmo mais forte (trabalho anaeróbico e trabalho em zona vermelha) reserva-se aos atletas e necessita de uma preparação adaptada.

Após cada sessão de exercício, reserve alguns minutos para pedalar, diminuindo a velocidade e a resistência para parar calmamente e restituir progressivamente o organismo ao estado de repouso.

#### **GARANTIA COMMERCIAL**

A DECATHILON garante este produto em termos de peças e de mão-de-obra, nas condições normais de utilização, durante 5 anos para a estrutura e 2 anos para a peças de desgaete e a mão-de-obra, a contar da data de compra, fazendo prova a data do talão da caixa. Esta garantia aplica-se apenas oo primeiro comprador.

A obrigação da DECATHLON em virtude desta garantia limita-se à substituição ou à reparação do produto, à discrição da DECATHLON. Para reparar o produto, entreaue-o numa loia DECATHLON.

Todos os produtos relativamente aos quais a garantia é utilizada devem ser recebidos pela DECATHLON num dos seus centros autorizados, em porte pago, acompanhados da respectiva prova de compra.

Esta garantia não se aplica em caso de:

- Danos causados durante o transporte
- Má utilização ou utilização anormal
- Reparações efectuadas por técnicos não acordados pela DECATHLON
- Utilização para fins comerciais do respectivo produto

Esta garantia comercial não exclui a garantia legal aplicável segundo o país e / ou províncias.

Esta garantia confere-lhe direitos particulares reconhecidos pela lei. É, igualmente, possível ter direitos que variam mais ou menos de uma província para a outra, especificados pelo vendedor do seu equipamento

#### DECATHLON

- 4 BOULEVARD DE MONS - BP299 -

## TREINO CARDIO-TRAININ

O treino cardio-training é do tipo aeróbica (desenvolvimento em presença de oxigénio) e permite melhorar a sua capacidade cardiovascular.

Mais exactamente, melhora a tonicidade do conjunto coração/vasos sanguíneos. O treino cardio-trainina leva aos músculos o oxigénio do ar respirado.

É o coração que pulsa este oxigénio em todo o corpo e em particular aos músculos que trabalham.

#### CONTROLE SEU PULSO

Verificar o pulso periodicamente durante o exercício é indispens-vel para controlar o seu treino. Se não tiver um instrumento de medida electrônica, veia como fazer:

Para medir o seu pulso, coloque dois dedos a nível:

 do pescoco, ou abaixo da orelha, ou no interior do pulso ao lado do poleaar.

Não aperte demais: uma grande pressão diminui o fluxo sanguíneo e pode baixar o ritmo cardíaco. Depois de contar as pulsações durante 30 segundos, multiplique por dois para obter o número de pulsações por minuto.

Exemplo: 75 pulsações contadas.

#### DE UMA ACTIVIDADE FÍSICA FASES

#### Fase de aquecimento: esforço progressivo. O aquecimento é a fase preparatôria para qualquer esforço e permite ESTAR

NAS CONDIÇÕES OPTIMAS para abordar o desporto. ... um MEIO DE PREVENÇÃO DOS ACIDENTES TENDINO MUSCULARES. Apresenta dois aspectos: DESPERTAR O SISTEMA MUSCULAR e AQUECIMENTO GLOBAL 1) O despertar do sistema muscular efectua-se durante uma SESSÃO DE

- EXTENSÕES ESPECÍFICAS que deve permitir PREPARAR PARA O ESFORÇO: cada grupo de músculos entra em acção e as articulações são solicitadas.
- 2) O aquecimento global permite pôr progressivamente em acção o sistema cardiovascular e respiratório, para permitir melhor irrigação dos músculos e melhor adaptação ao esforço. Deve ser suficientemente longo: 10 min para uma actividade de desporto de lazer, 20 min para uma actividade de desporto de competição. De salientar que o aquecimento deve ser mais longo a partir de 55 anos e de manhã.

O treino é a fase principal da sua actividade física. Graças ao seu treino, REGULAR, poderá melhorar a sua condição física.

- Trabalho anaeróbio para desenvolver a resistência.
- Trabalho aeróbio para desenvolver a resistência cardiopulmonar.


#### Retorno ao calmo

Corresponde ao prosseguimento de uma actividade de baixa intensidade, é a fase progressiva de "repouso". O RETORNO AO CALMO assegura o retorno ao "normal" do sistema cardiovascular e respiratório, do fluxo sanguíneo e dos músculos (o que permite eliminar os contra efeitos, como os ácidos lácticos cuja acumulação é uma das causas importantes das dores musculares, quer dizer as cãibras e os grandes cansaços).

#### Extensão

A extensão deve ser consecutiva à fase de retorno ao calmo enquanto as articulações estão quentes, para reduzir os riscos de ferimentos. A extensão depois do esforco reduz a RIGIDEZ MUSCULAR devida à acumulação dos ÁCIDOS LÁCTICOS e estimula a CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA.

#### Zona de exercício



- Treino de 80 a 90% e acima : Zona anaeróbia e zona vermelha reservadas aos atletas eficientes e especializados.
  - Treino de 70 a 80% da freauência cardíaca máxima : Treina resistência.
- Treino de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima: Colocação em forma/Consumo privilegiado das gorduras.
- Treino e 50 a 60% da frequência cardíaca máxima : Manutenção Aquecimento

#### ATENÇÃO, ADVERTÊNCIA -AOS UTILIZADORES

A procura da forma deve ser praticada de modo CONTROLADO.

Antes de começar uma actividade física, não hesite em CONSULTAR um MÉDICO sobretudo se não praticou desporto durante os últimos anos, se tiver mais de 35 anos, não estiver seguro da sua saúde ou seguir um tratamento médico

ANTES DE PRATICAR QUALQUER DESPORTO É NECESSÁRIO CONSULTAR UM MÉDICO.